

ENTKALKER

SCHNELL WIRKEND, MIT WIRKUNGSINDIKATOR



- Löst schnell und gründlich starke Kalkablagerungen
- Entfernt und verhindert Kalkablagerungen und Kesselstein
- Ideal für den Einsatz in Gastronomie und Haushalt
- Geeignet für Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie Koch-, Heißwassergeräte und Kaffeemaschinen
- Auch für Waschmaschinen geeignet
- Enthält einen Wirkungsindikator

ANWENDUNG/DOSIERUNG:

Kaffeemaschinen: 50 ml Entkalker mit 0,5 l Wasser in den Wasserbehälter geben, einschalten und ca. 1 Tasse durchlaufen lassen. Anschließend die Maschine ausschalten und 10 Min. wirken lassen. Den Wasserbehälter zweimal mit kaltem Wasser füllen und durchlaufen lassen.

Koch- und Heißwassergeräte: Gerät mit ca. 1 l Wasser füllen. 100 ml Entkalker zugeben. Lösung auf 50° C erwärmen und 30 Min. wirken lassen. Reinigungslösung entleeren und Gerät gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Waschmaschinen (nur Edeltrommeln): Wenn vom Hersteller nicht anders angegeben, 200 ml Entkalker in die leere Maschine geben und im Hauptwaschgang (60° C) durchlaufen lassen.

PH-WERT: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



VERKAUFSEINHEITEN:

1 l (Flasche)	Art.-Nr. 08810026
12 x 1 l (Karton)	Art.-Nr. 08810035
10 l (Kanister)	Art.-Nr. 08810027

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

tapira[®]

Exklusiv hergestellt für: GVS Großverbraucherspezialisten eG
In den Seewiesen 26, D-89520 Heidenheim
Tel. +49 (0)7321 355095-50, zentrale@gvsgroup.eu
www.gvsgroup.eu www.tapira.eu

Wir geben Empfehlungen zum Einsatz oder zur Anwendung unserer Produkte nach bestem Wissen und nach Treu und Glauben. Gleichwohl enthält dieses Datenblatt weder eine Garantie über Produkteigenschaften noch die Übernahme einer Einstandspflicht. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.