

93055

Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"(Q), 1,4 Liter, Weiß



Mit der Schaumspritze können Sanitär- und kleine Prozessbereiche mühelos gereinigt werden. Der Schaum wird dabei mit normalem Wasserdruck aufgetragen. Die Schaumspritze stellt stets die richtige Dosierung (0,40 bis 10 %) sicher. Durch die Farbcodierung können die verwendeten Reinigungsmittel leicht identifiziert werden. Es wird empfohlen, die Schaumspritze in Kombination mit der Rückfluss-Sicherung SafeOne (Artikel-Nr. 9340) von Vikan einzusetzen, um ein Zurückfließen des Reinigungsmittels in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Diese Sicherung ist gemäß EN 1717 (Stoffe der Klasse 3) zugelassen.

Technische Daten

Artikelnummer	93055
Kupplungs Grösse	1/2 "
Inhalt	1,4 Liter
Inhalt	47,34 Fl oz
Material	Messing Orgalloy Polyamid Polyethylen (HDPE)
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
SCIP-Nummer	e0168018-f69a-4efe-99c9-e829c26a9d63
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	160 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	1 Stk.
Colli Länge	290 mm
Colli Breite	190 mm
Colli Höhe	175 mm
Länge	290 mm
Breite	190 mm
Höhe	175 mm
Nettogewicht	0,72 kg
Gewicht Karton	0,162 kg
Tare total	0,162 kg
Bruttogewicht	0,88 kg.
Kubikmeter	0,009642 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	40 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	40 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	5 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Min. Bars pressure	2 Bar
Max. Bar Druck	6 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020930553
Zolltarif	84818099
Ursprungsland	Denmark

When the foam application is finalized, it is important to rinse the injector with clean water to avoid blocking

of the nozzle. Screw the injector of the container and let it suck clean water through the suction hose to enable hose, filter and nozzle to be rinsed for chemicals.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.