



PUROMAT

Klassischer Grundreiniger und Entschichter für alle wasserfesten Bodenbeläge

Einsatzbereich

PUROMAT ist anwendbar auf allen wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein, Klinker, Beton, Epoxid-Beschichtungen.



Anwendung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung

PUROMAT 10 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil PUROMAT auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 30 Minuten. Während der Einwirkzeit Flotte manuell oder maschinell in Bewegung halten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Bodenbelag gründlich (ggf. mehrmals) mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

Produkteigenschaften

- Gute Materialverträglichkeit
- Entfernt zuverlässig Hart- und Weichbeschichtungen
- Ideal im Schlüssel-Schloss-Prinzip mit allen metallsalzhaltigen Beschichtungen und wasserlöslichen Pflegefilmen
- Ideal für wachsbasierte Beschichtungen

Hinweis

Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30757

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen, vor allem von wachshaltigen Pflegefilmen

vorher



nachher

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0217

pH conc

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|----|----|

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE