



**ONTOP**  
HOSPITAL BRILLIANT

**ONTOP**  
HOSPITAL SILK

## Glänzende Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser Seidenmatte Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser

### Einsatzbereich

Alle wasserfesten Bodenbeläge außer Holzböden, Laminat und Kork.



ONTOP HOSPITAL  
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL  
SILK

### Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP HOSPITAL gründlich reinigen, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. ONTOP HOSPITAL SILK: Vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnert mindestens zwei Lagen gleichmäßig auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten komplett trocknen lassen. Ein nachträgliches Polieren ist nicht notwendig, da Produkt charakteristische Glanzgabe besitzt.

### Produkteigenschaften

- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen – auch Linoleum
- ONTOP HOSPITAL ist einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen – für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)

### Hinweis

ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT vor Frost schützen!

### Technische Informationen

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Karton mit 3 Flaschen à 3 Liter

Art.-Nr. 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Karton mit 3 Flaschen à 3 Liter

Art.-Nr. 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

★	Deckvermögen
★★	Glanz
★★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★★★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

ONTOP HOSPITAL SILK:

★★	Deckvermögen
★	Glanz
★★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★★★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0217

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taanusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE