

Eifix® Bacy-Quart

Desinfektionsreiniger Konzentrat

Stand: 23.04.2015

Eigenschaften

Eifix Bacy-Quart ist ein Desinfektionsreiniger für alle wasserbeständigen Flächen. Geeignet für den Einsatz in Großküchen, Kliniken, Altersheimen und überall dort, wo es auf hygienisch einwandfreie Verhältnisse ankommt. Eifix Bacy-Quart hat ein breites Wirkungsspektrum gegen grampositive und -negative Mikroorganismen.

Anwendung / Dosierung

Eifix Bacy-Quart wird mit Wasser verdünnt angewendet. Die Einwirkzeiten für eine sichere Desinfektion sind zu beachten.

Bei hoher Eiweißbelastung sind die Einwirkzeiten zu verdoppeln!

0,5 – 1 %ig = 60 Minuten

2 %ig = 30 Minuten

Inhaltsstoffangabe

5 – 15 % kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Desinfektionsmittel. Zusammensetzung: 100g enthalten als Biozid wirksamen Bestandteil 11,4g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride.

Baua Reg.-Nr. N-10529

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	7,0 -8,0
Dichte:	1,05 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung; Umwelt

Hautätz. 1B Augenschäd. 1 Aqu. akut 1

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrstoff eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf dem Gebinde.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.