



TOPCare

MATT

Seidenmatte Universaldispersion

Einsatzbereich

Seidenmatte Universaldispersion für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, saugfähige Natur- und Kunststeine. TOPCARE MATT besticht durch eine sehr leichte Verarbeitbarkeit, eine schnelle Trocknung und eine seidige Optik. Hervorragend geeignet für öffentliche Gebäude, soziale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Industrie, Verwaltungsgebäude mit hoher Frequentierung.



Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit TOPCARE MATT grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. TOPCARE MATT satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung/Grundreinigung von TOPCARE MATT-Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

Produkteigenschaften

- „Die Leichtigkeit des Seins“ meint leichte Verarbeitung auch für Anfänger
- Idealer Verlauf
- Zeitgemäßes Abtrocknungszeitfenster
- Geringes Anschmutzverhalten
- Sehr schönes Deckvermögen
- Kein Splintern des Pflegefilms im Laufe der Nutzung
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen

Hinweis

Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. TOPCARE MATT vor Frost schützen. Bei Belägen mit werksseitigem Finish (PU/PUR, etc.) empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30880

***	Deckvermögen
*	Glanz
**	Strapazierfähigkeit
*	Pflegefilmsanierbarkeit
	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE