

# ARCANDIS®-Alufin

## Reiniger für Spülgut aus Aluminium

### Eigenschaften

Flüssiges Geschirreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Spülmaschinen. Das Produkt gewährleistet eine gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinrückständen und eingetrockneten Speiseresten. ARCANDIS®-Alufin verhindert die Bildung von Kalkablagerungen in weichem bis mittelhartem Wasser. Durch den speziellen Korrosionsschutz besonders geeignet für den Einsatz in Topfspülmaschinen und zum Reinigen von Aluminium.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Alkalien, Lösungsvermittler, Phosphate 5 – 15 %, Phosphonate < 5 %, Dispergiermittel, Korrosionsschutzmittel.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 10

### Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigen Spülgutarten aus Aluminium, Edelstahl, Silber, Porzellan und Kunststoff. Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung zu prüfen. Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Kupfer, Messing oder Gummitteilen. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit den Klarspülern ARCANDIS®-Shine oder -Splend sichergestellt.

### Anwendung

Die Dosierung von ARCANDIS®-Alufin erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte.

Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend der objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Service-Techniker eingestellt. Die Dosierwerte liegen zwischen 2 – 6 Gramm pro Liter Wasser.



**Geschirr-  
Reinigung**

### Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Sodium Silicate (INCI).

**Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

### Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 56 03 10

