

ARCANDIS®-Forte

Intensivreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

Flüssiges, hochalkalisches Geschirrrreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Spülmaschinen. Das chlor- und phosphatfreie Produkt besitzt eine hohe Reinigungsleistung und entfernt sehr effektiv Stärkeablagerungen und Eiweißverschmutzungen, speziell bei hohen Bandgeschwindigkeiten. Verhindert den Aufbau von Stärkebelägen und sorgt für hygienische Sauberkeit auf dem Spülgut.

ARCANDIS®-Forte ist ein Weichwasserprodukt und speziell einsetzbar bei Wasserhärten bis 3°dH (0,534 mmol/L). Bei einer höheren Wasserhärte ist immer eine Wasserenthärtungsanlage zu installieren.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Alkalien, nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, Hilfsstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 14

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Edelstahl und Kunststoff. Nicht zum Reinigen von Aluminium, Gummi oder Spülgut mit empfindlichen Dekoren. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit den Klarspülern ARCANDIS®-Shine oder -Splend sichergestellt.

Anwendung

Die Dosierung von ARCANDIS®-Forte erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte.

Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend der objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Die Dosierwerte liegen zwischen 1 – 3,5 Gramm pro Liter Wasser.



Bei Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Dosierschläuche gründlich mit Wasser gespült werden.

Geschirr- Reinigung

Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister
20 L Kanister

Art.-Nr. j 56 10 10
Art.-Nr. j 56 10 21

Vor Frost schützen!

