

Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertig, kurze Einwirkzeit, trocknet rückstandsfrei ab

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion auf Alkoholbasis für Flächen, Anlagen, Arbeitsgeräte etc. Für alle Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit gefordert ist. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab, ist aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei. Ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen unbedenklich einsetzbar. Die Bestimmungen des LFGB sind zu beachten.

Anwendung und Dosierung:



Oberfläche von grobem Schmutz befreien, vorreinigen und möglichst trocknen lassen/ abtrocknen. TAPIRA Schnelldesinfektion unverdünnt anwenden: Oberfläche vollständig benetzen (Ausbringung max. 50 ml/m²) und Problemzonen, wie Ecken oder schwer zugängliche Stellen, besonders beachten, ggf. gesondert behandeln. Das Präparat trocknet von der behandelten Oberfläche schnell und rückstandsfrei ab.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig 10 - 20 °C	1 Min.
Listeria monocytogenes	gebrauchsfertig	5 Min.
Salmonella spp.	gebrauchsfertig	5 Min.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig 10 - 20 °C	2 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.

Hinweis:

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reg.-Nr. N-85116.

Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z. B. Acrylglas oder alkoholempfindliche Lacke, dürfen nicht behandelt werden.

Vorteile:

Äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen.

pH-Wert in Konzentrat:

ca. 7

Sicherheit/ technische Informationen:

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG.

Exklusiv hergestellt für:

GVS GROUP

Stand: Juni 2020, Ausgabe 2